
130
120
118
128
126
122
124
116
114
100
132

FIG. 1A


130
118
128
122
120
126
124
116
100
132
114

FIG. 1B



FIG. 2



FIG. 3


Insert card into card slot
400
Trigger mechanism to connect card to second card
410

FIG. 4


590
582
580
558
556
554
552
562
560
550
500
100
510
520
540
532
530
508
506
504
502
512

FIG. 5